

新型コロナウイルス感染拡大予防に向けた美容機器の消毒方法について

1) 使用する消毒剤について

○美容椅子・水回り機器・促進器等の器具類については、効果や腐食等の影響を考慮し、以下の消毒液を使用する。

	合皮レザー	プラスチック	陶器	木部	金属
次亜塩素酸ナトリウム液	○	○	○	○	×
アルコール消毒液	×	×	×	×	○

※「×」の理由：劣化・変色等の可能性があるため。

⇒ ○においても、長期間の使用により劣化・変色の可能性はあり。

※使用する消毒液の詳細は以下（厚生労働省指針に基づく）。

次亜塩素酸ナトリウム液：0.05%

アルコール消毒液：70 %

⇒ 上記数値は2020年6月時点の情報。

今後濃度等が変更になる可能性があるため、厚生労働省指針を参照のこと。

※レザー等は色落ちする可能性があるため、目立たない箇所で確認した上で使用する。

2) 消毒の方法

①次亜塩素酸ナトリウム液を含ませて、固く絞ったタオルや、アルコール消毒液を塗布したタオルなどで各部を拭く。

※取扱い上の注意点

- ・換気をする。
- ・家事用手袋を着用する。
- ・他の薬品と混ぜない。
- ・商品パッケージやホームページ等の説明を確認する。

②その後、水で濡らしたタオルを固く絞ったもので、消毒液や水分が残らない様に拭き上げる。特に皮膚に直接触れる部分は消毒液が残らないよう、しっかりと拭き上げる。